



B. & B. Brogna Chapes / Unterlagsböden
 www.marymix.ch / 032 333 18 71

Trocknen Zement-Unterlagsböden

- 21 Tage nach dem Einbringen die Vorlauftemperatur auf 25°C während 3 Tagen halten.
- Anschließend wird die ausgelegte maximale Vorlauftemperatur eingestellt bis der Unterlagsboden verlorener ist.
- Heizung ausser Betrieb setzen.

Variante

- Beim Einbringen der Unterlagsböden, Heizung auf 20°C stellen.
- Nach 21 Tagen, die Temperatur auf 25°C während 3 Tagen halten.
- Anschließend wird die ausgelegte maximale Vorlauftemperatur eingestellt bis der Unterlagsboden verlorener ist.
- Heizung ausser Betrieb setzen.

Achtung: Die Raumtemperatur muss bis zur Begreifbarkeit des Estrichs über 5°C gehalten werden.

Chapes/Unterlagsböden
 B.&B. Sàrl/GmbH