



B. & B. Brogna Chapes / Unterlagsböden
www.marymix.ch / 032 333 18 71

Mise en fonction ciment

Mise en fonction du chauffage ciment

- 21 jours après la pose des chapes, mettre le chauffage à 25°C. Laisser cette température pendant 3 jours.
- Après, monter la température au maximum jusqu'à ce que la chape a le taux d'humidité résiduelle pour poser le revêtement.
- Éteindre le chauffage

Variante:

- Possibilité de mettre le chauffage à 20°C à partir du jour du début de la pose des chapes.
- Après 21 jours, augmenter à 25°C pendant 3 jours.
- Après, monter la température au maximum jusqu'à ce que la chape a le taux d'humidité résiduelle pour poser le revêtement.
- Éteindre le chauffage

Attention : température de l'air dans l'immeuble pendant et après la pose des chapes: minimum 5°C! Jour et nuit!

Chapes/Unterlagsböden
 B.&B. Sàrl/GmbH