



B. & B. Brogna Chapes / Unterlagsböden
 www.marymix.ch / 032 333 18 71

Protokoll für die Inbetriebnahme der Bodenheizung

Unterlagsböden aus Zement Fassade m (Schneuzement)

Beim Gießen des Unterlagsbodens bis zum Ende der Trocknung sollte die Umgebungsluftfeuchte (Luft) nicht 60 % überschreiten (unbedingt erforderlich).

Beim Einbringen des Unterlagsbodens sollte die Bodenheizung mit 25°C laufen.

Halten Sie diese Temperatur während 24 Stunden.

Anschließend die Temperatur auf 35°-40°C stellen und diese während 48 Stunden halten.

Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, senken Sie die Temperatur der Heizung auf 20°C und halten Sie diese während 48 Stunden.

Beispiel:

Montag 07h00:	Beim Gießen des Unterlagsbodens, Heizung 25°C
Dienstag 07h00:	Heizung 35°-40°C
Donnerstag 07h00:	Heizung 20°C
Samstag 07h00:	Verlegen des Belages

Chapes/ Unterlagsböden
 B.&B. Sàrl/ GmbH